

Oznaczenia:

Uwagi:



D1 – dmuchawa (dostawa branża instalacyjna)

TR1□ - termostat wentylatora W1 (dostawa branza instalacyjna)

L1  - pływaki (dostawa AKPiA)

H1 | – hydrostatyczna sonda poziomu (dostawa AKPiA)

